

PSD-36T PROFELMNET

Χειριστήριο Αντιγραφής Σταθερού Κωδικού 433MHz



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεχειριστηρίου PSD36T, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. Δεν έχει αποθηκευτεί κανένας κωδικός, κενή μνήμη.

Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

Πατάμε τα μπουτόν **A & B** του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 3 φορές. Τότε, ενώ κρατάμε πατημένο το μπουτόν A, αφήνουμε μόνο το B μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED. Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση κωδικού:

Αφού έχουμε κάνει διαγραφή της μνήμης, πατάμε το πλήκτρο **A** του PSD-36T και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού PSD36T αναβοσβήνει και μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα.

Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο PSD-36T.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεχειριστήριο PSD-36T μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής σταθερής κωδικοποίησης αρκεί να εκπεμπουν στα 433,92MHz.