

## LP-56T

Χειριστήριο 4 καναλιών 433,92MHz

### Προγραμματισμός

Το LP-56T είναι χειριστήριο 4 καναλιών το οποίο μπορεί να δουλέψει σε όλες τις κωδικοποιήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης



- **PSR** κυλιόμενη κωδικοποίηση
- **PN** κυλιόμενη κωδικοποίηση
- **PS** σταθερή κωδικοποίηση
- **Αντιγραφικό** Σταθερού Κωδικού

Ο χρήστης πατώντας το 1+2 μπουτόν του χειριστήριου συγχρόνως για **20 δευτερόλεπτα**, μεταφέρεται από την μια κωδικοποίηση στην άλλη κυκλικά, βασιζόμενος στον παρακάτω πίνακα:

#### Επιλογή κωδικοποίησης

##### ΧΡΩΜΑ LED ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

##### ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

##### ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PSR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	1,2,3,4
ΚΟΚΚΙΝΟ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	1,2,3,4
ΜΠΛΕ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PN ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	1,2,3,4
ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PSR PROFELMNET	1,2,3,4
<b>ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>		
ΜΩΒ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PSR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	1+2
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	3+4
ΓΑΛΑΖΙΟ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PN ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	1+2
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	3+4
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PSR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	1+2
	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ PN ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	3+4



## Λειτουργία Σταθερού κωδικού – Αντιγραφικού:

**Λειτουργία Σταθερού κωδικού** (Κόκκινο/Μώβ/Γαλάζιο LED) => το χειριστήριο έχει ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ σταθερούς κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν στους αυτοματισμούς σταθερού κωδικού.

**Λειτουργία Αντιγραφικού** (Κόκκινο/Μώβ/Γαλάζιο LED) => ο χρήστης φέρνει **πλάι πλάι** το LP-56T με το χειριστήριο που θέλει να αντιγράψει. Πατάει σταθερά το κουμπί του LP-56t, στο οποίο θέλει να αποθηκεύσει τον νέο κωδικό και μετά από 6 δευτερόλεπτα το led αναβοσβήνει αργά, συνεχίζοντας να πατάει σταθερά το κουμπί του LP-56t πατάει και το κουμπί του χειριστηρίου που θέλει να αντιγράψει. Το led του LP-56t μετά από λίγο γίνεται λευκό σημαίνοντας την επιτυχία της αντιγραφής.

Χρώμα LED Χειριστηρίου	Επιλεγμένη Κωδικοποίηση	Μπουτον Χειριστηρίου που λειτουργουν με την επιλεγμένη κωδικοποίηση
Κόκκινο	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	1,2,3,4
Μώβ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	3,4
Γαλάζιο	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	3,4

## Διαδικασίες αποθήκευσης νέων χειριστηρίων

Πριν από τις παρακάτω διαδικασίες αποθήκευσης νέων χειριστηρίων, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

1. Το νέο χειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε ασύρματα, είναι **ΣΥΜΒΑΤΟ** με το αρχικό σας χειριστήριο.
2. Το χειριστήριο LP-56T είναι ρυθμισμένο στη σωστή λειτουργία/κωδικοποίηση (χρώμα LED χειριστηρίου) σύμφωνα με το αρχικό χειριστήριο της εγκατάστασης.

## Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε μόνο το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

## Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα Εκπομπής 433,92MHz  
Ισχύς σήματος = 10mW  
Τύπος Μπαταριών = CR 2016 3 VOLT X 2

## Ένδειξη αλλαγής μπαταρίας:

Όταν η φωτεινότητα του LED του χειριστηρίου είναι χαμηλή και το LED αναβοσβήνει ασυγχρόνιστα, προτείνεται αλλαγή μπαταρίας. 