

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ CE 1034

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας που μπορεί να αποτελείται από 4 έως και 15 ψηφία και το πλήκτρο «OK». Αρχικός-εργοστασιακός κωδικός 1-2-3-4.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πατήστε το πλήκτρο «OK» **δύο φορές**
- Πληκτρολογήστε τον νέο σας κωδικό (4έως και 15 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο «OK» .

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ με Master κωδικό:

- Πληκτρολογήστε τον Master κωδικό σας που μπορεί να αποτελείται από 4 έως και 15 ψηφία και το πλήκτρο «OK». Εργοστασιακός Master κωδικός 4-3-2-1.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Master

- Πληκτρολογήστε τον master κωδικό σας και πατήστε το πλήκτρο «OK» **δύο φορές**.
- Πληκτρολογήστε τον νέο σας master κωδικό σας (4έως και 15 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο «OK» .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. : Σε περίπτωση τεσσάρων λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας εξήντα δευτερόλεπτων (60").

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. : Σε περίπτωση ανοίγματος με τον master κωδικό ο κωδικός χρήστη επανέρχεται στο αρχικό 1-2-3-4.