

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ PROFELMNET

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναφέρεται στους κυλιόμενους κωδικούς χειριστηρίων Profelmnet.

Πριν την παρακάτω διαδικασία θα πρέπει πρώτα να έχετε επιβεβαιώσει ότι ο Μοναδικός Κωδικός Κυλιόμενης Κωδικοποίησης είναι συμβατός με εκείνο του ΝΕΟΥ χειριστηρίου που έχετε αγοράσει. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΝΕΟ σας χειριστήριο δεν θα αποθηκεύεται στον αυτοματισμό σας.

### Που αναζητούμε τον Μοναδικό Κωδικό Κυλιόμενης Κωδικοποίησης ?

Ανοίγουμε το χειριστήριο ή τον αυτοματισμό που βρίσκεται στο μοτέρ και βρίσκουμε το άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής της Profelmnet.



Εδώ βρίσκετε το 2ψήφιο ή 3ψηφιο νούμερο κυλιόμενου κωδικού. Οι 2 αυτοί αριθμοί πρέπει να είναι **ΙΔΙΟΙ** ώστε παλαιά και νέα χειριστήρια να είναι συμβατά.

**Ενημερώνουμε ότι στο κατάστημα μας, τα χειριστήρια έχουν την κωδικοποίηση 07**

### Διαδικασία Ασύρματης Αποθήκευσης Χειριστηρίου

- Πηγαίνετε σε κοντινή απόσταση στο μοτέρ σας. Η πόρτα σας πρέπει να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή.
- Πατάτε το παλιό χειριστήριό σας, το οποίο είναι ήδη σε λειτουργία, για να ανοίξει/κλείσει η πόρτα και το κρατάτε συνεχόμενα πατημένο.
- Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα η πόρτα θα σταματήσει. Αφήνετε το παλιό σας χειριστήριο και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα πατάτε το νέο χειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε στην πόρτα σας.
- Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε για κάθε νέο χειριστήριο.