

Προγραμματισμός Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας TELECO TXP-433-A04 κυλιόμενου κωδικού:

1. Προγραμματισμός Χωρίς πρόσβαση στον Δέκτη

- Προσεγγίστε τον κινητήρα σας ώστε να στέκεστε λίγα μέτρα μακριά, πατήστε το κουμπί P3 πίσω από το ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριό σας με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ο δέκτης εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
- Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο ήδη προγραμματισμένο σας τηλεχειριστήριο. Αφήστε το, το μπιπ σταματά και στη συνέχεια ξεκινά ξανά για 5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί στο νέο σας τηλεχειριστήριο έως ότου ο δέκτης ακούγεται περιστασιακά. Στη συνέχεια, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

2. Προγραμματισμός βάσει δέκτη:

- Ανοίξτε το περίβλημα του δέκτη σας που βρίσκεται δίπλα στον κινητήρα σας. Πατήστε το κουμπί P1 στην πλακέτα του δέκτη σας. Κρατήστε το πατημένο μέχρι ο δέκτης να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
- Κρατώντας πατημένο το κουμπί P1 προς τα κάτω, πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο νέο σας τηλεχειριστήριο. Κρατήστε το πατημένο μέχρι ο δέκτης να εκπέμπει μπιπ περιστασιακά.
- Αφήστε το κουμπί και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

